

Схема установки ПН-6 (на анкерах)

Схема установки ПН-6




Схема установки анкера закладного




Схема установки ПН-6 (на шпильках)

Схема установки ПН-6




Схема установки шпильки

